

SÄKERHETSTIMERS

Dokument Sakerhetstimer.doc

Flik 11



Timer är ett bra förebyggande skydd

En timerströmbrytare stänger automatiskt av elapparater efter förinställd tid. Den stänger kaffebryggare eller annan utrustning som lätt kan glömmas och orsaka onödig fara, brand eller energiförbrukning.

Timers är mycket enkla att använda. Den fast installerade är försedd med en tryckknapp som trycks in för att slå till strömtillförseln. Efter förinställd tid stängs strömmen. Vid installationen bestäms tiden till alternativt 15, 30, 60, 120 eller 240 minuter. Tiden ställs in genom att flytta en bygel i en kopplingsplint.

Insticksnippeln är försedd med ett vred som vrids till önskat läge. Normalt är tidsintervallet 0-60 minuter, men andra alternativ finns mot speciell beställning.

Den fasta timern monteras normalt över ett befintligt urtag för att höja säkerheten för den utrustning som skall kopplas in. Både insticksvarianten och den fasta timern är avsedd för jordat urtag.

Användningsområden

- Kaffebryggare
- Strykjärn
- Värmeblåsar
- Elradiatorer
- Lampor
- Annan elutrustning som kan glömmas eller på annat vis kan orsaka skada.



Mekanisk instickstimer

Elektrisk utrustning är den vanligaste brandstiftaren. Ofta beror det på gammal och felaktig utrustning – termostater som är trasiga, utslitna kontakter eller kortslutna kablar och anslutningar.

Att glömma stänga kaffebryggare eller strykjärnet är den mänskliga faktorn som i kombination med gammal utrustning kan få katastrofala följder.

Bästa förebyggande skyddet är att alltid förse strömmatningen till känslig utrustning med säkerhetstimers som stänger av strömmen efter en förutbestämd tid.



Elektronisk instickstimer

Fast installerad är bäst

Normalt skall en fast installerad timer anslutas i strömuttaget. Det gäller i synnerhet på arbetsplatser och i offentliga lokaler där annars personer lätt kan koppla ur timern. I privata hem eller för mobil utrustning kan en instickstimer vara den enda möjligheten.

Timer för fast installation

Drifftid	Bygglingsbar 15, 30, 60, 120, alternativt 240 minuter	
Funktion	Elektronisk timer med 2-polig brytning Aktiveras via en knapptryckning	
Max belastning	250 volt, 10 A	
Urtag	Jordat	
Storlek	Bredd 85. Höjd 156. Djup 43 mm	
Artikelnummer	18-9000-10	
Instickstimer	Elektronisk	Mekanisk
Drifftid	Inställbar 15, 30 alt. 60 minuter	Vred inställbart mellan 0 – 30 min
Funktion	Elektronisk med knapp och lysdiod	Timer med mekaniskt vred
Max belastning	250 volt, 10 A	250 volt, 10 A
Urtag	Jordat	Jordat
Storlek	Bredd 74. Höjd 132. Djup 45 mm	Bredd 67. Höjd 137. Djup 41 mm
Artikelnummer	18-9000-08	18-9000-00